

## **NIVEAUFØLER/LEVEL SENSOR/NIVEAUFÜHLER**

Indstilling af niveau føler til dampbeholder:

1. Indstil strømforbrug så højt, at beholderen ikke stopper på strømforbrug, eller afmonter ledning til dampbeholder, så strømmen afbrydes dertil.
  2. Indstil føler ved tom beholder. Drej så lampen tænder og drej derefter lidt tilbage, så den slukker.
  3. Fyld vand i beholderen til niveauføleren tænder. Drej derefter tilbage så føler slukker og lidt frem til den tænder igen.
- Så er niveauføleren indstillet til, at den kun reagerer på vand i beholderen.

Level sensor settings for steam generator:

1. Set power consumption so high, that the generator does not stop on the consumption, or disconnect cable for the generator to cut off the power.
  2. Set sensor at empty generator. Turn the switch to turn on lamp, and then turn back a bit to make it go back off.
  3. Fill the container with water until the level sensor goes on. Then turn back a bit for it to turn back off, and the turn it forward a bit until it goes back on.
- Now the level sensor has been set to only react to water in the container.

Einstellung von Niveaufühler für Dampfgenerator:

1. Stromverbrauch so einstellen, dass der Dampfgenerator nicht dabei anhält, oder entfernen Kabel zum Dampfgenerator, damit der Strom unterbrochen wird.
  2. Fühler beim leeren Behälter einstellen. Schalter drehen, damit Licht angeht und nur so viel zurück, damit das Licht wieder ausgeht.
  3. Behälter mit Wasser füllen bis der Niveaufühler sich einschaltet. Dann Schalter nur so viel zurückdrehen, damit der Fühler sich wieder ausschaltet, und wieder nur so weit vordrehen, bis er sich wieder einschaltet.
- Dann ist der Niveaufühler korrekt eingestellt, um nur auf Wasser im Behälter zu reagieren.