

Sådan laves en log fil fra en Touch skærm:

Der er to muligheder afhængig af om Touch skærm sidder i døren eller i styrepanel over døren.

Option 1:

Touch panel placeret i dør:

1. Skru bagplade af hvor skærmen sidder. Der skal stadig være strøm på rummet.
2. Indsæt USB stick i Touchskærmen
3. På forsiden af Touch: Tryk på [Menu]
4. (Touch registrerer at der er isat USB. Tast [USB OK]
5. Tryk på [Files] – på første side er muligheden [LOG]
6. Tryk på [Gem LOG] – det tager ca 15 sekunder
7. Fjern USB stick
8. Send USB til Lillnord eller overfør råfilen via mail.

Option 2:

Touch panel placeret i styrepanel ovenover dør:

1. Fjern skjold på styrepanel ved at løsne de 4 skruer. Dernæst som **Option 1:**
2. Skru bagplade af hvor skærmen sidder. Der skal stadig være strøm på rummet.
3. Indsæt USB stick i Touchskærmen
4. På forsiden af Touch: Tryk på [Menu]
5. (Touch registrerer at der er isat USB. Tast [USB OK]
6. Tryk på [Files] – på første side er muligheden [LOG]
7. Tryk på [Gem LOG] – det tager ca 15 sekunder
8. Fjern USB stick
9. Send USB til Lillnord eller overfør råfilen via mail.